



A+ = st . c0 . b0 . gN

A- = a1 . g

B+ = a0 . g

B- = t

C+ = b1 . g

Omdat we signaal gever c1 en a1 meerdere keren gebruiken

vermeerderen met behulp van relais

set G = a1

reset G = c1

set T = c1